

B2SEID	<h1>Récepteur TNT</h1>	Durée : 2 heures
--------	------------------------	------------------

<h2>Récepteur TNT</h2> <h3>Installation, configuration et tests</h3>	
--	---

Votre nom : CORRIGÉ

Date :

Nom de votre binôme :

Objectifs :

- Raccorder le récepteur TNT à un téléviseur
- Configurer le récepteur pour recevoir les chaînes de la TNT
- Créer une liste de chaînes favorites
- Utiliser l'option PIP et le télétexte
- Désinstaller le récepteur

Matériels nécessaires :

- Le récepteur TNT SAGEM TWIN 640T
- Une antenne UHF pointée sur l'émetteur de télévision local
- Un téléviseur raccordé à l'antenne

Documents nécessaires :

- Le mode d'emploi du récepteur TNT (présent dans l'emballage)
- Le triptyque « La France passe à la télé tout numérique... »

Consignes de sécurités :

-  Présence de tensions dangereuses – **ne pas ouvrir les matériels à l'aide d'un outil.**

Consignes générales :

- Les matériels seront manipulés avec le plus grand soin.
- La rédaction du présent rapport se fera à l'encre et en soignant la présentation.
- On répondra aux questions par des phrases correctes.

I. Raccordements et installation

1. Raccordements

Déballez le récepteur et vérifiez que le carton comporte :

- le récepteur
- une télécommande
- un cordon péritel
- un petit cordon noir
- le mode d'emploi

Raccordez le câble d'antenne au récepteur.

Connectez le petit cordon noir conformément aux schémas du mode d'emploi.

Raccordez le récepteur à la prise péritel AV1 du téléviseur à l'aide du cordon péritel.

2. Installation

Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée AV1, puis allumez le récepteur TNT.

Le mot « init » doit s'afficher sur le récepteur.

Suivez la procédure d'installation du mode d'emploi. N.B. : l'antenne n'est pas équipée d'amplificateur.

Lorsque la recherche est terminée, vérifiez la liste des chaînes captées à l'aide du bouton rouge de la télécommande. Il doit y en avoir au moins une vingtaine. Faites vérifier par le professeur.

liste complète des chaînes TNT

Visa prof :

3. Vérification des canaux TNT de l'émetteur

N.B. : La télécommande change de mains ; c'est-à-dire que l'élève qui n'a pas fait la recherche automatique prend la télécommande.

Visionnez la chaine France 2.

Accédez à la fonction de *recherche manuelle*.

Notez le numéro du canal qui s'affiche : **35**

Faites OK pour rechercher et notez les noms des chaines trouvées sur ce canal :

France 2

France 5

ARTE

LCP

France 3

ATH

A l'aide du document papier sur le passage au « tout numérique » dans le Nord-cotentin, déterminez les numéros des canaux de l'émetteur de Cherbourg : **32, 34, 35, 37, 59 et 57**

Vérifiez que le numéro du canal que vous avez relevé sur le récepteur se trouve bien dans cette liste.

4. Chaines HD

Sélectionnez la chaine France 2 HD. Que constatez-vous ? **Pas d'image, pas de son**

Donnez une explication :

Cet adaptateur TNT ne permet pas de recevoir les chaines HD (Haute Définition)

.....

II. Utilisation du récepteur**1. Suppression de chaines**

La télécommande change de mains.

A l'aide du mode d'emploi, supprimer les chaines payantes (Canal+, LCI, Eurosport,...) de la liste des chaines.

Faites vérifier par le professeur.

chaines payantes supprimées

Visa prof :

2. Création d'une liste de chaines favorites

La télécommande change de mains.

A l'aide du mode d'emploi, créer une liste favorite des chaines musicales : NRJ12 et Virgin17

et une liste favorite des chaines d'information : BFM TV et i>TELE

Montrez au professeur comment on utilise les listes favorites

Utilisation des listes favorites

Visa prof :

3. Fonction PIP

La télécommande change de mains.

A l'aide du mode d'emploi, Visionnez TF1 et mettez BFM TV en incrustation vidéo dans le coin supérieur gauche de l'écran. Montrez au professeur comment on bascule de TF1 à BFM TV et inversement.

PIP en haut à gauche ; bascule de TF1 à BFM TV en PIP

Visa prof :

4. Télétex

La télécommande change de mains.

A l'aide du mode d'emploi, accédez à la fonction Télétex et affichez la météo de demain.

Faites vérifier par le professeur.

la météo est affichée dans une page télétex

Visa prof :

III. Désinstallation**1. Remise en configuration usine**

La télécommande change de mains.

A l'aide du mode d'emploi, remettez le récepteur en configuration usine. Lorsque le récepteur affiche « init », faites valider par le professeur.

le récepteur affiche init

Visa prof :

Éteignez le récepteur.

2. Emballage

Débranchez le récepteur et remettez-le dans son emballage avec tous ses accessoires.

récepteur, télécommande, péritel, cordon noir et mode d'emploi dans le carton

Visa prof :

IV. Recherche d'informations complémentaires**1. Définition de termes techniques**

Pour chaque sigle suivant, donnez la signification de chaque lettre et la traduction éventuelle en français.

PIP : **Picture In Picture (Incrustation vidéo ou Image dans l'image)**

UHF : **Ultra Haute Fréquence**

DVB : **Digital Video Broadcasting (Diffusion Vidéo Numérique)**

TNT : **Transmission Numérique Terrestre**

2. Attribution des chaînes par canaux à Cherbourg

A l'aide des informations du triptyque et de la page <http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/canaux.htm>, compléter le tableau ci-dessous :

Multiplex	Numéro de Canal	Fréquence (M... Hz)	Chaînes reçues à Cherbourg
R1	35	586	France 2 France 3 France 5 ARTE LCP
R2	34	578	Direct 8 France 4 BFM TV Virgin 17 Gulli i>Télé
R3	59	778	Canal + HD Canal J C+ cinéma C+ sport Planète TPS Star
R4	37	602	M6 W9 NT1 Paris Première ARTE HD
R5	57	762	TF1 HD France 2 HD M6 HD
R6	32	562	TF1 LCI Eurosport TF6 NRJ12 TMC AB1

3. Multiplex R5

Trouvez la référence exacte d'un décodeur TNT capable de recevoir le multiplex R5.

.....